Installationsanleitung Internet: Zyxel EX3301-TO

Zugriff auf den Router

Verbinden Sie Ihren Computer per LAN oder WLAN mit dem Router.

Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) und geben Sie in die Adresszeile „zyxel.box“ oder „192.168.1.1“ ein.

Geben Sie bitte den Benutzername und das Gerätepasswort für den Router ein und klicken Sie anschließend auf „Anmelden“.
Info: Der Benutzername und das Kennwort steht auf der Rückseite des Routers oder auf dem blauen Zettel, welcher im Karton beilag.



1. Internet einrichten

Klicken Sie rechts auf die 3 Striche um das Menü zu öffnen und dort auf „Netzwerkeinstellungen“ und wählen Sie den Untermenüpunkt „Breitband“.

(Bitte löschen Sie alle vorhandenen Einträge, bevor Sie die neuen Zugangsdaten eingeben!)



Klicken Sie auf „neues WAN-Interface hinzufügen“.

(1) Tragen Sie bei „Name“ bitte „Disquom“ ein.
(2) Wählen Sie bei „Type“ - „Ethernet“ aus.
(3) Wählen Sie bei „Mode“ - „Routing“ aus.
(4) Wählen Sie bei „Encapsulation“ - „PPPoE“ aus.
(5) Wählen Sie bei „IPv4/IPv6 Mode“ - „IPv4 only“ aus.
(6) Tragen Sie bei „PPP Benutzername“ den Benutzernamen von Ihrem Zugangsdatenblatt ein.
(7) Tragen Sie bei „PPP Passwort“ das Passwort für die Interneteinwahl ein, wie es auf dem Zugangsdatenblatt unter dem Benutzernamen angegeben ist.
(8) Wählen Sie bei „PPP Verbindungsauslöser“ - „Auto Connect“ aus.



Klicken Sie bitte den Button bei „Apply as Default Gateway“ an.

Klicken Sie bitte anschließend unten auf „ausführen“.



Die Benutzerdaten sollten nun registriert sein.

Sie haben jetzt den Router erfolgreich für die Internetverbindung eingerichtet.